## PDF版

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料がでにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

#### 感動をデザインします **TWINBIRD**

#### 家庭用

\*\*-ムベーカリー PY-D432 取扱説明書



- ■このたびは、お買い上げいただきまして、 誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前 に必ずお読みいただき、安全にご使用 ください。
- ■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでくだ さい。 RX1104D

_	 じ
ŧ	1.1
т,	

お使いになる前に
安全上のご注意・・・・・・1・2
使用上の注意とお願い・・・・・2
各部の名称とはたらき・・・・3・4
パンを焼く前に・・・・・・5・6
基本の食パンの作りかた・7~10
生地づくり・・・・・・11・12
タイマーセットの方法・・・・13
メニュー/作りかた
食パンコース・・・・・・14・15
早焼きコース・・・・・16・17
ソフトパンコース・・・・・18・19
スイートパンコース・・・20・21
全粒粉パンコース・・・・22・23
フランスパン風コース・24・25
生地づくり・・・・・・26~29
ピザ生地づくり・・・・・・30
独立モード「こね」「発酵」「焼き」・31
独立モードを使ったアレンジメニュー・32
ご愛用いただくために
お手入れ 消耗部品について
こんなときは・・・・・34~37

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を よく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

↑ 整告 「死亡または重傷を負うことが想定される」 内容です。

**注意** 「傷害を負つまだは物のの。 が想定される」内容です。 「傷害を負うまたは物的損害が発生すること

● 図記号の説明

○ ○ ◎ ◎ は、してはいけない「禁止」の内容です。



絶対に分解したり修理・改造は 行わないでください。

分解禁止



発火・感電・けがの原 因になります。

> 修理は、お買い上げの 販売店または、「お客様 サービス係」にご相談 ください。

子供だけで使わせたり、幼児 の手の届くところでは使わな いでください。



やけど・感電・け がをする恐れがあ ります。



定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使ってくだ コンセント さい。



火災・感電の原因に なります。



蒸気口に手を近づけないでくだ

禁止



やけどをする恐れが あります。特に乳幼 児には触れさせない ようにご注意ください。



電源プラグは根元まで確実に差 し込んでください。



根元 差し込みが不完全ですと、感 **電**や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでください。




電源コードが傷んだり、コン セントの差し込みが緩いとき は使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



水につけたり、水をかけたりし ないでください。

水ぬれ禁止(グ



ショート・感電の 恐れがあります。



ぬれた手で抜き差ししないでく ださい。

ぬれ手禁止



感電の原因になり



お手入れの際は必ず電源プラグ をコンセントから抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使わないでください。



じゅうたんやテーブルク ロスの上で使わないでく ださい。 ど 火災の原因になります。

火災の原因になります。



電源プラグのほこり等は定期的 にとってください。



プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。 電源コード・電源プラグを破損す

禁止

るようなことはしないでください。 (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づ けたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せたりしない。) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・



異常、故障時には直ちに使用を 中止してください。

火災の原因になります。

すぐに電源プラグを抜いて、お買い 上げの販売店または「お客様サービ ス係」に点検・修理を依頼してくだ さい。



のぞき窓の割れ防止のため、次のような使用はしないでください。

- 局部的に熱を加えない。
- 禁止 ・ 直火をあてない。
  - 落としたり、強い衝撃を与えない。
  - 急激に冷やさない。
  - 傷をつけない。(みがき粉・金属タワシなどでお手入れはしない。)
  - ふたはていねいに取り扱ってください。キズなどの原因によりまれに自然破壊する恐れがあります。 割れや欠け、ヒビなどが発生したらすぐに使用を止め、交換してください。
  - 破損した場合、破片が細片となって、激しく飛散することがありますのでご注意ください。
  - 万一ガラスが破損した場合は、取り除くときに手を切らないようにご注意ください。



使用時以外は電源プラグをコン セントから抜いてください。

電源プラグを抜くときはコード

を持たずに必ず先端の電源プラ

グを持って引き抜いてください。





絶縁劣化による感 電・漏電火災の原 因になります。

感電やショートし

て発火することが

あります。



使用中や使用直後は、本体・パ ンケース・庫内・ふた内側など 高温部に直接素手で触れないで ください。



高温のため、やけ どの原因になります。



パンケースを取り出すときは 必ずミトンを使用してください。



設置場所



壁・家具などから約5cm以上離してください。



高温のため、材質などによっては傷めることがあります。



テーブルの端から10cm以上離してください。

本体が滑って落ちる原因になります。



でください。




ふたにふきんをかけないでください。





ださい。

故障やふたが変形する 原因になります。







禁止 🔐



火気や湿気のあるところで使わない


ふたを開けたままで調理しないでく

本体が変形する

原因になります。

パンがうまく焼き

# 各部の名称とはたらき



1f 1.5f 2f

うすい ふつう こい

タイマー

取消

(メニュ-

焼き色

**タイマー…** タイマー設定により待機中の状態です。

**こ ね…** 生地のこね上げ工程です。 こねと寝かしをくりかえします。

発 酵…発酵工程です。

発酵とガス抜き(成形)をします。

発酵2… 成形発酵工程です。

**焼 き…** 焼き工程です。 **保 温…** 保温します。

パンサイズ -

パンの大きさを選びます。

#### スタート/取消ボタン-

- ●調理をスタートする時に押します。
- 調理やタイマー設定途中で中止したい ときに押します。

取消したいときは3秒以上押してください。 (誤って押したとき、すぐに取り消されな) いようにしてあります。

- 調理終了後、保温を中止したいときに 押します。
- ※保温を中止する場合は短く1回押します。

パンサイズを表示し ます。

#### 焼き色表示

焼き色を表示します。

#### タイマーボタン

タイマーをセットする ときに押します。


- 1回押すと10分ずつ進みます。
- 1回押すと10分ずつ戻ります。

#### メニューボタン

メニュー 1 ~ 1 1 を 選びます。

#### 焼き色ボタン

パンの焼き色を選びます。



#### - 付属品 -

#### ●計量カップ…1個(水計量用)

● 一目盛は約10ml



#### お願い)-

水計量用です。 小麦粉などははからないでくだ さい。

(目盛がg単位でないため、) 正しくはかれません。

#### ●羽根取り棒…1個



羽根がパンについてきた場合に パンを切る前に羽根をパンより 取り除くときに使用します。

#### ●計量スプーン…1個

(市販の計量スプーンとは) 形状が異なるため、量が 変わります。



34は柄のつけ根を目安にします。

お使いになる前!

#### ½の目安ライン -

½を計量するときは横のラインを目安にしてください。 砂糖やドライイーストなど少量のものをはかります。 砂糖は粒が大きい為、すくい方で量に差が出ます。 はかりを使用するとより正確にはかれます。

#### (容量について)

	大さじ1杯	小さじ1杯
容量	約15ml	約5ml
砂糖	約10g	
スキムミルク	8g	_
塩	_	5.4g
ドライイースト	_	3g

こね(メニュ

発酵

(メニュ

10

生地作り(メニュ

8

# パンを焼く前に

#### パンの材料

#### ■インスタントドライイースト



パンをふくらませる酵母菌の一種です。

- ●予備発酵のいらないものを使います。 適切な温度、水、糖分を与えると活 動して炭酸ガスを作り、パンをふく らませます。
- ※日清製粉のスーパーカメリヤをおす すめします。天然酵母、生イースト 等は使用できません。

#### ■スキムミルク・牛乳



●パンの色つやや香り、風味を よくし、栄養価を高めます。 スキムミルクの代わりに、牛 乳を使うことができます。 スキムミルク大さじ1は牛乳

70ml 相当です。水と牛乳の合計量は、各 メニューの水と同量にしてください。

#### ■ショートニング・バター

パンが固くなるのを防ぎます。



**● 風味をよくし、やわ** らかくしっとりとし たパンに仕上げます。

※常温に戻して固形のままお使いくだ さい。

※バターは食塩不使用のものをおすすめ します。

#### ■小麦粉



●パンづくりには、ふつうたんぱく質を多 く含む強力粉を使います。

(種類により薄力粉を混ぜることもあります。)

- ●水で練ることによって、パンの組織とな るグルテンが形成されます。
- ※ふるって使う必要はありません。
- ※国内産の小麦で作った小麦粉等はたんぱく 質の量や質が異なるためうまく膨らみません。 日清製粉のカメリヤをおすすめします。

#### ■砂

#### イーストの栄養となり、発酵・熟成を促します。

●甘味、香り、焼き色、ツヤを出し、やわら かく仕上げます。



※人工の甘味料を使用すると、イーストがき ちんと働かずにうまくパンが出来上がりま せんので使用しないでください。

※粒の大きいものは、細かく砕いてからお使 いください。

イーストの働きをコントロール します。



●グルテンを安定させ、 しっかりした生地 にします。

#### ■水



●小麦粉に水を加えて練ることによって、 パンの組織となるグルテンが形成されます。 水の温度で生地温度を調節し、イースト を適切に発酵する状態にします。

硬度120以上のミネラルウォーターやアルカリ性の水は使用 しないでください。

#### ■卵



●味・香り・色ツヤを よくします。 パンの組織を強くす る役割もあります。

※よく溶いてからお使いください。

#### パンづくりの道具

5

■自動パンづくりのとき(メニュー1~11) ■手づくりのとき(メニュー7~11)



●ボール







●温度計

●はかり(1g単位のもの) ●網



●計量スプーン

(付属品)



●羽根取り棒 ●計量カップ (付属品) (付属品)















※メニューによっては工程を変更するものもあり

#### 材料を入れるタイミングとポイント

#### !次の材料は入れないでください。

固かったり大きな材料を入れると、パ ンケースや羽根のフッ素樹脂加工が傷 ついたり、はがれる場合があります。

- \*フッ素樹脂加工のはがれは、人体へ の影響などはありません。
  - ・シリアル
  - ・フルーツグラノーラ
  - ・コーティングされたナッツ
  - ・メープルシュガークランチ
- ・パールシュガー・あられ糖 など

#### 具入れブザーに合わせて入れるもの

レーズン、ナッツ、ドライフルー ツなど固形のもの

分 量 小麦粉の量の20%まで

シロップ漬けなどの水分を含んだ 材料は水気を切っておきます。

牛の野菜やフルーツは水気が出る ポイントしため、うまく膨らみません。

> チョコレートやチーズなどの溶け やすいもの、甘納豆などの軟らか いものは崩れたり溶けて形が残ら ない場合があります。

#### 最初から入れるもの

野菜や果物、ジュースなど生地に 種類 混ぜ込むもの

野菜などのペーストは小麦粉の量 分 量 020%まで、ジュースなどの液体 は分量の水と置き換えます。

> 野菜は茹でて柔らかくしてつぶし た後、冷ましてから使います。

ジュースなどの水分を加える場合 は同量の水を減らし、ペースト状 のものを加える場合は加える重量 ポイント 060% (50gの場合30g) を目安 に水を減らしてください。

注 意

メロン、キウィ、いちじく、パイ ナップルなどはタンパク質分解酵 素の働きが強いため、生で使用す ると膨らみません。

タイマーは使用しないでください。

ます。各メニューの「サイクル」をご参照ください。

#### パンづくりのしくみ

通常のパ

ン作り

(メニュ

## 1.こね



パンの材料をこね合わせ、 パンの柱に当たるグルテン を作ります。

#### 2.寝かし



生地を休ませることで固く なった生地をゆるめ、水と しっかりなじませます。 1、2をくりかえしてよく膨らむ 生地を作ります。

#### 3. 発酵



一定温度に生地を保つことに よりイーストの働きを促進さ せます。

※室温が低いときにヒーター を使って温度調節をします。

#### 4. ガス抜き/成形



ガスを抜いてパン生地に酸素 を取り込み、イーストの働き を促進させます。

- ※羽根を回して丸め直します。 配合や気温等で丸まり方が 変わります。
  - 3と4をくり返してしっかり と膨らませます。

#### 5. 焼き



パンの状態に焼き上げ、 仕上げます。

#### ・保温

6

保温をします。

※焼き色が濃くなりますので 早めに取り出してください。



・基本の食パ

#### 1.本体からパンケースを取り出します。



ハンドルを持ってパンケースを左に回し ながら上に引き上げます。

2. パンケースに羽根を取付けます。



羽根取付け軸と羽根の穴の形を合わせ、 奥まで押し込みます。 羽根が浮いているとパンができません。

**3. パンケースに材料を入れます。**(詳しい材料は14~25ページをご覧ください。) ① 水を入れます。



室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水を使用し、1斤の場合は10ml、 1.5斤の場合は15ml、2斤の場合は20ml水の量を減らしてください。また、 室温が10℃以下の場合は、約30℃のぬるま湯を使用してください。

②砂糖、塩、スキムミルク、バター、その他の材料を入れます。



計量は正確に行ってください。


バターは常温に戻して5g程度の薄切りにしてお使いく ださい。バターは食塩不使用のものをおすすめします。 強力粉、バター、その他の材料はお手持ちのはかりで正 確にはかってください。砂糖は粒の大きさやはかり方で 量に違いが出ます。はかりではかると正確になります。

③ 強力粉を静かに入れます。



水にふたをするよう にまんべんなく入れ ます。

(4) ドライイーストを入れます。



水に触れないよ うに入れます。 

ドライイーストが長 時間水にふれると、 ふくらみが悪くなり ます。

4. パンケースを本体の庫内に入れます。



しっかり取付けて ふたを閉めてくだ



セットして



右回りに回して 固定します。

5. ふたを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込みます。




表示窓に 14:45 と表示されます。 「: | は点灯状態です。

|必ず(キーュー)を最初に選んでください。(チネネン) の1斤・1.5斤 を選んでから(メーュー)を押すとパンサイズは2斤に戻ります


(メニュー)ボタンを押して、メニュー1~11を選びます。






**フ. (パン)** ボタンを押して、パンサイズを選びます。





ボタンを押して、焼き色を選びます。





**9.**(スタート) ボタンを押します。



表示窓に出来上がりまでの時間が表示され、「: 」コロンが **点滅を開始します。**(例: | **५:५5**| 4時間 45分)

#### 選び直す時は

選び直すときは、(%-)ボタンを3秒以上押してください。 (「ピー」という音がします。)表示窓は選んだメニューの 初期表示に戻ります。「:」は点灯状態に戻ります。



(⚠注意)

発酵工程以降はふたを開けないでください。庫内の温度 が下がってうまく膨らまなくなります。 パンを焼いているときは、本体やふた、のぞき窓や蒸気 口が熱くなっています。触れないでください。やけどを する恐れがあります。

てね工程の途中でブザーが鳴るモードがあります。●詳しくは各メニューのページをご覧ください。





パンが出来上がると「ピーピーピー」と 音がして、表示窓に 0.00 と表示され、 保温状態になります。(60分間)

基本の食パン

お使いになる前

#### 11.パンケースを取り出します。



焼き上がり後は、自動的に60分の保温モードに切り替わるためヒーターが熱くなっております。パンを取り出すときは、スタート/取消ボタンを「ピー」と音が鳴るまで押し、必ず保温モードを解除してください。解除すると表示が「この」から選択したメニューの初期表示(食パン2斤ふつうの場合は「より」に変わります。必ず表示が変わったことを確認してください。

#### お願い)


必ずミトンを使い、パンケースのハンドルを持って 取り出します。


#### ⚠注意


- 熱いパンケースを本製品の上や熱に弱い敷物など の上に置かないでください。
- 調理が終了しても、すぐに本体内に手を入れたり、 直接素手で触れたりしないでください。 やけどをする恐れがあります。

#### 12.パンを取り出します。

パンの表面のパリパリ感を保つため、焼き上がったパンはすぐに取り出すことをおすすめします。 パンケースを逆さまにして軽くふると、パンが取り出せます。 パンを切る前に約15分~約30分間放置して、あら熱をとります。







#### ⚠注意)

パンは早めに取り出してください。

パンケースの底の駆動部をまわして羽根を少し 動かすとパンが取り出しやすくなります。

● 羽根がパンについてきた場合は、パンを切る前に取り除いてください。羽根は熱くなっていますので冷めてから、付属の羽根取り棒でとってください。

羽根取り棒

パンを取り出したら、パンケースの内側にぬるま湯を羽根がひたるくらい入れておくとお手入れしやすくなります。(33ページの「お手入れ」をご覧ください。)

#### 13. ご使用後は…

電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### ⚠注意

- 調理終了後しばらくは庫内が熱くなっておりますので庫内に手を入れたり、ヒーターに触れないでください。やけどの恐れがあります。
- ●続けてお使いになるときは、庫内が冷めるまでお待ちください。(約1時間)


9

#### 追加焼きのしかた

パンの焼き色をさらに濃いめにしたいときや調理が終了してもパンの焼け具合が足りない場合には、焼き時間を5分単位で延長することができます。


- ①調理終了後、表示窓に (1:10) が表示され保温になっていることを確認し、
  - (発達) ボタンを押して、停止させます。
- ② (三) ボタンを押して「11、焼き」を選びます。
- ③ (▲) (▼) タイマーボタンを押して、追加焼きの時間をセットします。
- ④ (2)ボタンを押します。
- ⑤パンが焼き上がると「ピーピーピー」と音がして、表示窓に 2000 と表示されます。

#### パンを切る



パンが焼き上がったら、網などの上にのせ、あら熱を取ります。 焼き上がってからすぐにパンを切るとパンのめがつぶれてうまく切れ ません。

#### パンの保管



手作りのパンは、無添加ですので、市販のパンのように長持ちしません。できるだけお早目にお召し上がりください。 ビニールの袋等に入れて乾燥を防ぎます。長持ちさせたいときは、冷凍庫に入れてください。冷凍庫に入れる前にパンを切っておくと、食べる分だけ取り出せて便利です。

#### 

できあがりの食パンの大きさ

#### 1.本体からパンケースを取り出します。



ハンドルを持ってパンケースを左に回し ながら上に引き上げます。

2. パンケースに羽根を取付けます。



羽根取付け軸と羽根の穴の形を合わせ、 奥まで押し込みます。

羽根が浮いていると生地ができません。

- **3. パンケースに材料を入れます。**(詳しい材料は26~32ページをご覧ください。)
  - ①水を入れます。

生地づくり



室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水を使用し、1斤の場合は10ml、 1.5斤の場合は15ml、2斤の場合は20ml水の量を減らしてください。また、 室温が10℃以下の場合は、約30℃のぬるま湯を使用してください。

② 砂糖、塩、スキムミルク、バター、その他の材料を入れます。



計量は正確に行ってください。


バターは常温に戻して5g程度の薄切りにしてお使いく ださい。バターは食塩不使用のものをおすすめします。 強力粉、バター、その他の材料はお手持ちのはかりで正 確にはかってください。砂糖は粒の大きさやはかり方で 量に違いが出ます。はかりではかると正確になります。

③ 強力粉を静かに入れます。



水にふたをするよう にまんべんなく入れ ます。

#### 4 ドライイーストを入れます。



水に触れないよう に入れます。 ⚠ 注意

> ドライイーストが長 時間水にふれると、 ふくらみが悪くなり ます。

4. パンケースを本体の庫内に入れます。





セットして



右回りに回して 固定します。

5. ふたを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込みます。



表示窓に **! \ ! \ ! \ !** と表示されます。 「:」は点灯状態です。

6. (メニュー)ボタンを押して、「7. 生地づくり」を選びます。



フ. (スタート) ボタンを押します。



表示窓に出来上がりまでの時間が表示され、 「:」コロンが点滅を開始します。

(例: 2:00 2 時間)

選び直す時は

選び直すときは、(🎥)ボタンを3秒以上押します。 (「ピー」という音がします。)

表示窓はでいた。 「:」は点灯状態にもどります。


8. 調理終了。



パン生地が出来上がると「ピーピーピー」と音がして、 表示窓に**0:00** と表示されます。



9.パン生地を取り出します。



⚠注意

12

でき上がったパン生地はすぐに取り出してく ださい。

取り出さずに放置すると、発酵しすぎてパン がうまくできない場合があります。

10. ご使用後は…

電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### タイマーセットの方法・・・「性地づくり」「ピザ生地づくり」「こね」「発酵」 「焼き」ではタイマー機能は使用できません。

- ●野菜・卵・牛乳などの入ったパンを作る場合はタイマー機能を使用しないでください。変質することが あります。
- ●気温が高い時は、調理までの待ち時間の間に材料の温度が上がってしまいパンがうまく焼けないことが あります。本体をできるだけ涼しい場所に置いてください。
- ●「生地づくり」、「ピザ生地づくり」、「こね」、「発酵」、「焼き」の場合は、タイマー機能は使用できません。
- 1.パンケースに材料を入れ、本体にセットします。

材料のセットは「基本の食パン|7~10ページをご覧ください。

2.メニューを選択します。



(焼き色)の順で設定します。

必ず(メニュー)を最初に選んでください。(チネネン) の1斤・1.5斤 を選んでから(キニュー)を押すとパンサイズは2斤に戻ります。

3. でき上がりまでの時間をセットします。



- (▼) タイマー」ボタンを押してセットします。
- ●タイマーは10分きざみでセットできます。
- ●タイマーは、最大で各メニューの焼き上げ時間を含み 13時間まで設定可能です。
- 例)「食パン2斤「ふつう」の場合

最短 4:45 から最長 13:00 までセット可能です。

#### タイマーセットの例

「食パン2斤 焼き色ふつう 」 を今から8時間後にでき上がるようにセットしたい場合

- ボタンを押して、「1.食パン」(パシン)「2斤」(焼き色)「ふつう」を選択します。
- ② (本) タイマーボタンを押して、 | | | | | | | | | | となるようにセットします。 [8時間後にでき上がるようにセットした場合の表示(パンを焼く時間を含む)]
- ボタンを押します。



ボタンを押すと**「:」コロンが点滅し、**タイマー がスタートします。

タイマーでの待機中は表示窓の「タイマー」に「◀」が 表示されます。

#### タイマーセットをやり直すとき

ボタンを3秒以上押します。 (「ピー」という音がします。)

表示は、選択したメニューの初期設定時間にもど ります。もう一度、「2.メニューを選択します」か らやり直してください。

#### メニュー1

# ンコース「1斤/1.5斤/2斤」・・・ 焼き上げます

作りかたは「基本の食パン」7~10ページをご覧ください。

野菜、卵、牛乳などの入ったパンを作る時は変質しやすいため、タイマーは使わないでください。



ふつう	こいめ	うすめ	具入れブザー 
約4時間20分	約4時間25分	約4時間15分	43分後
約4時間25分	約4時間30分	約4時間20分	48分後
約4時間45分	約4時間50分	約4時間40分	1時間3分後
	約4時間20分 約4時間25分	約4時間20分 約4時間25分 約4時間25分 約4時間30分	<i>7</i> 1 C B

こねと寝かしを2~

3回繰り返します。

こねの途中で「ピーピーピー」と具入れブザーが鳴 ります。ブザーの前に入れると具がつぶれてしま う場合があります。ブザー後しばらく経ってから 入れるとうまく混ざらない場合があります。 ※具とはレーズン・チョコ・ナッツなどの固形の

室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水を使用し、1斤の場合は10ml、1.5斤の場合は15ml、2斤の 場合は20ml水の量を減らしてください。また、室温が10℃以下の場合は、約30℃のぬるま湯を使用 してください。

#### 食パン

シンプルな味のベーシックなパンのレシピです。

材料です。

材 料	1	斤	1.5	5斤	2	斤
水	220ml	220 g	290ml	290 g	360ml	360g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	10g		15g		20 g	
強力粉	300g		40	Og	50	0g
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

#### 黒糖食パン

懐かしい黒糖風味。

材 料	1	斤	1.5	5斤	2	斤
水	200ml	200 g	270ml	270 g	340ml	340 g
黒砂糖	30	) g	40	) g	50	) g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	1(	Dg	15	g	20	) g
強力粉	300g		40	0g	50	0g
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

● 黒砂糖は分量内の水の一部で溶かしておきます。黒砂糖はお好みで分量の1.5倍まで入れられます。

# パ 1.5

#### くるみパン

香ばしいくるみをくるみました。

材 料	1 斤		1.5斤		2斤	
水	220ml	220 g	290ml	290 g	360ml	360g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	10g		15g		20 g	
強力粉	30	Og	400 g		500 g	
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	Зg	小さじ1+1/2	4.5 g
くるみ	45	og	60	)g	75 g	

●くるみはローストしたものを5mm角程度に刻んで、具入れブザーに合わせて投入します。

#### たまごパン

たまごを使ってふんわりやわらか

材 料	1	斤	1.5	5斤	2	斤
水	180ml	180g	220ml	220 g	280ml	280g
鶏卵	50g		80	Og	10	0g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ2+1/2	25 g	大さじ3	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	10	) g	15	g	20	) g
強力粉	300 g		40	Og	50	0g
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	Зg	小さじ1+1/2	4.5 g

●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。 タイマーは使用しないでください。

オニオンベーコンパンベーコンの塩味と炒めたたまねぎの甘みがベストマッチ。

材 料	1 斤		1.5	5斤	2,	F
水	200ml	200g	270ml	270g	340mI	340g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1/2	2.7 g	小さじ3/4	4g	小さじ1	5.4 g
スキムミルク	大さじ1	8 g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
強力粉	300 g		400 g		500g	
ドライイースト	小さじ1	Зg	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g
(玉ねぎ	40	Og	60	)g	80	g
	60	Og	80	)g	100	Og
^)バター	10	Og	10	)g	10	g
塩コショウ	適	量	適	里	適	三 里

●ベーコン、玉ねぎは1cm角程度に刻んでおきます。 Aはあらかじめ炒めて、キッチンペーパーの上に広げ余計な脂分を抜いておきます。

#### バナナブレッド

バナナはちょっと黒くなってきたら甘くて食べごろ。

材 料	1	斤	1.5	5斤	2.	F
水	200ml	200 g	270ml	270 g	340ml	340g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	10	) g	15g		20 g	
強力粉	30	Og	40	0g	500	Og
ドライイースト	小さじ1	Зg	小さじ1	Зg	小さじ1+1/2	4.5 g
バナナ	1/2本	約70g	3/4本	約100g	1本	約120g


●バナナはフォークなどで粗めに潰しておきます。●タイマーは使用しないでください。

#### メニュー2

# 焼きコース [1.5斤/2斤]・・・<sub>上げます</sub>

作りかたは「基本の食パン」7~10ページをご覧ください。

⚠注意 野菜、卵、牛乳などの入ったパンを作る時は変質しやすいため、タイマーは使わないでください。



		具入れブザー			
	ふつう	こいめ	うすめ	<u> </u>	
1.5斤	約2時間55分	約3時間	約2時間50分	33分後	
2斤	約3時間	約3時間5分	約2時間55分	38分後	

こねの途中で「ピーピーピー」と具入れブザーが鳴 ります。ブザーの前に入れると具がつぶれてしま う場合があります。ブザー後しばらく経ってから 入れるとうまく混ざらない場合があります。 ↑※具とはレーズン・チョコ・ナッツなどの固形の 」 材料です。

> (XII-2) 早焼

き  $\Box$ 

ス

「15 斤

./2斤

- 「早焼き」の場合 1 斤は使用できません。
- ●通常の食パンコースよりドライイーストを多く使用していますので、焼き上がり後イースト臭がする場合 があります。
- ●通常の食パンコースより小さく焼き上がる場合があります。

室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水を使用し、1.5斤の場合は15ml、2斤の場合は20ml水の量を 減らしてください。また、室温が10℃以下の場合は、約30℃のぬるま湯を使用してください。

#### 早焼き食パン

素早く焼けるパンレシピ。

材 料	1.5	5斤	2 斤		
水	280ml	280 g	350ml	350g	
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g	
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
スキムミルク	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g	
バター	15	g	20	Dg	
強力粉	400	Og	50	Og	
ドライイースト	小さじ1+1/2	4.5 g	小さじ2	6g	

#### カレー早焼き

ピリッとカレー風味。

材 料	1.5	5斤	2 斤		
水	280ml	280 g	350ml	350g	
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g	
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
スキムミルク	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g	
バター	15	g	20	Og	
カレーパウダー	小さじ3/4	1.5g	小さじ1	2 g	
強力粉	40	Og	500 g		
ドライイースト	小さじ1+1/2	4.5 g	小さじ2	6g	

# 1.5 斤 2斤

#### メニュー3

レーズンがくっつ いているときは、 ばらしておき、 具入れブザーに 合わせて投入します。

インスタントコー

ヒーはあらかじめ

水に溶かしておき

お好みで黒コショ

ウを七味唐辛子や バジルなどに変更 することで色々な 風味が楽しめます。

ます。

# プンコース [1斤/1.5斤/2斤]・・・ ゆっとりソフトな食パンを

#### 作りかたは「基本の食パン」7~10ページをご覧ください。

⚠注意 野菜、卵、牛乳などの入ったパンを作る時は変質しやすいため、タイマーは使わないでください。

サイ	クル 厚入れブ		をより濃くしたい場 で追加焼きをしてぐ	
	ー次発 ズによって かしを2~ 図します。	成形発酵	焼き	出来上が約60分

		日1カブザ		
	ふつう	こいめ	うすめ	具入れブザー
1斤	約4時間15分	約4時間20分	約4時間10分	43分後
1.5斤	約4時間20分	約4時間25分	約4時間15分	43分後
2斤	約4時間40分	約4時間45分	約4時間35分	58分後

こねの途中で「ピーピーピー」と具入れブザーが鳴 ります。ブザーの前に入れると具がつぶれてしま う場合があります。ブザー後しばらく経ってから 入れるとうまく混ざらない場合があります。 ※具とはレーズン・チョコ・ナッツなどの固形の 材料です。

(X=1-3)

ソフ

 $\Box$ 

ス

庁

1.5 斤

2斤

\_ 国際調理製菓

室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水を使用し、1斤の場合は10ml、1.5斤の場合は15ml、2斤の 場合は20ml水の量を減らしてください。また、室温が10℃以下の場合は、約30℃のぬるま湯を使用 してください。

#### ソフトパン

#### しっとりソフトな食パンです。

材 料	1斤		1.5斤		2 斤	
水	220ml	220 g	290ml	290 g	360ml	360g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8 g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	30	g	40 g		50 g	
強力粉	300	) g	40	Og	50	)g
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

#### 美味しいソフトパン

#### ふんわり、しっとり特撰食パン。

美味しいソフトパン ふんわり、しっとり特撰食パン。						
材 料	1	斤	1.5	1.5斤		スペシャルメニュー
水	160ml	160g	220ml	220g	270ml	270g
砂糖	大さじ3	30g	大さじ4	40 g	大さじ5	50g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
クリームチーズ	15	ōg	20 g		25 g	
生クリーム	30	Og	40 g		50 g	
ヨーグルト	15	ōg	20 g		25 g	
バター	30 g		40 g		50g	
強力粉	300g		40	Og	50	Og
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g	小さじ2	6g

- ●クリームチーズは常温に戻してから使います。
- ●タイマーは使用しないでください。

#### 早焼きレーズン

レーズン入りのちょっと豪華な早焼きパン。

材 料	1.5	5斤	2	斤	
水	280ml	280 g	350ml	350g	
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g	
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
スキムミルク	大さじ1+1/2	じ1+½ 12g 大さじ2		16g	
バター	15	g	20	) g	
強力粉	400	Эg	50	0g	
ドライイースト	小さじ1+1/2	4.5 g	小さじ2	6g	
レーズン	80	)g	100g		

#### コーヒー早焼き

ほろにがコーヒー風味。

材 料	1.5	5斤	2	斤
水	290ml	290 g	360ml	360g
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g
スキムミルク	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	15	g	20	) g
インスタントコーヒー	4	g	6	g
強力粉	400 g		500 g	
ドライイースト	小さじ1+1/2	4.5 g	小さじ2	6g

#### スパイシー早焼き

お好みのスパイスで。

材料	1.4	5斤	2	斤
水	280ml	280 g	350ml	350g
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g
スキムミルク	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	15	og	20	)g
黒コショウ	小さじ3/4	1.5g	小さじ1	2g
強力粉	40	0 g	50	Og
ドライイースト	小さじ1+1/2	4.5 g	小さじ2	6g

#### メープル早焼き

メープルシロップのやさしい甘み。

材料	1.5	 5斤	2	斤	
水	250ml	250g	310ml	310g	
メープルシロップ	50	g	60g		
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
スキムミルク	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g	
バター	15	g	20	Og	
強力粉	400 g		50	0g	
ドライイースト	小さじ1+1/2	4.5 g	小さじ2	6g	

# 1.5 斤 2斤

#### ヨーグルトパン

ほんのり感じる酸味が食欲をそそります。

材 料	1斤		1.5斤		2 斤	
水	190ml	190g	260ml	260 g	320ml	320g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8 g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
ヨーグルト	30	) g	40 g		50	)g
バター	30	) g	40 g		50 g	
強力粉	300g		400	Og	50	Og
ドライイースト	小さじ1	Зg	小さじ1	3 g	小さじ1+1/2	4.5 g

●タイマーは使用しないでください。

#### ミルクパン

ミルク風味のしっとりパン。

材 料	1斤		1.5斤		2 斤	
牛乳	220ml	230 g	290ml	300g	370ml	380g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
バター	30	) g	40 g		50	)g
強力粉	300g		400	0g	50	Эg
ドライイースト	小さじ1	Зg	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

- ●牛乳は比重が高いため、mlとgの数字が若干異なります。
- ●牛乳は一度沸とう直前まで沸かしたものを常温(20~30℃)に冷ましてから使ってください。 そのまま使用するとうまく膨らまない場合があります。
- ●タイマーは使用しないでください。

#### ホテルブレッド

ソフトでリッチな食パンです。

材 料	1斤		1.5斤		2	斤
牛乳	190ml	200g	260ml	270g	330ml	340g
鶏卵	30	)g	40	g	50	) g
水飴	30	)g	40g		50	)g
砂糖	大さじ1	10g	大さじ1+1/2	15g	大さじ2	20 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
バター	15	g	20	)g	25	g
強力粉	300	Dg	400 g		500	Эg
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

- ●水飴は指を濡らすと取り扱いがしやすくなります。計量は牛乳に溶かしながら量ってください。
- ●牛乳は一度沸とう直前まで沸かしたものを常温(20~30℃)に冷ましてから使ってください。
- ●牛乳は比重が高いため、mlとgの数字が若干異なります。
- ●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。
- ●タイマーは使用しないでください。

#### コーンソフト

コーンの甘みと香りのしっとりパン

材 料	1斤		1.5	i斤	2 斤	
水	140ml	140g	180ml	180g	230ml	230g
スイートコーン	11	0g	150	Og	19	0g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ2+1/2	25g	大さじ3	30g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	小さじ2	10.8g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	25	ōg	30	)g	40	)g
強力粉	30	Эg	40	Og	50	0g
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	Зg	小さじ1+1/2	4.5 g


- ■スイートコーンはクリームタイプを使ってください。
- ●タイマーは使用しないでください。

#### メニュー4

# スイートパンコース [1斤/1.5斤/2斤]・・・・ ほんのり甘い菓子パン風の食パン

#### 作りかたは「基本の食パン」フ~10ページをご覧ください。

⚠注意 野菜、卵、牛乳などの入ったパンを作る時は変質しやすいため、タイマーは使わないでください。



		焼 き 色		⊟ 1 th → ++i
	ふつう	こいめ	うすめ	具入れブザー
1斤	約4時間30分	約4時間35分	約4時間30分	1時間3分後
1.5斤	約4時間35分	約4時間40分	約4時間35分	1時間3分後
2斤	約4時間55分	約5時間	約4時間50分	1時間18分後

こねの途中で「ピーピーピー」と具入れブザーが鳴 ります。ブザーの前に入れると具がつぶれてしま う場合があります。ブザー後しばらく経ってから 入れるとうまく混ざらない場合があります。 ※具とはレーズン・チョコ・ナッツなどの固形の

(X=1-4)

斤

1.5

斤

/2斤

材料です。 室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水を使用し、1斤の場合は10ml、1.5斤の場合は15ml、2斤の 場合は20ml水の量を減らしてください。また、室温が10℃以下の場合は、約30℃のぬるま湯を使用

してください。

#### スイートパン

ほんのり甘く、皮がさくさくしたお菓子のようなパンのレシピです。

材料	1斤		1.5	5斤	2 斤	
水	180ml	180g	220ml	220 g	260ml	260g
鶏卵	30g 35g		g	45	g	
砂糖	大さじ3	30g	大さじ4	40g	大さじ5	50g
塩	小さじ1/2	2.7 g	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g
スキムミルク	大さじ2	16g	大さじ2+1/2	20g	大さじ3	24 g
バター	40	)g	50g		60 g	
強力粉	250	Og	300 g		380g	
薄力粉	50	g	60 g		70 g	
ドライイースト	小さじ3/4	2.3 g	小さじ3/4	2.3 g	小さじ1	3g

- ●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。
  - ●タイマーは使用しないでください。

#### チョコレートパン

チョコレートをたっぷり入れてどうぞ。

材 料	1斤		1.5	沂	2 斤	
水	180ml	180g	220ml	220 g	260ml	260g
鶏卵	30	)g	35	g	45	g
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40g	大さじ5	50g
塩	小さじ1/2	2.7 g	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g
スキムミルク	大さじ2	16g	大さじ2+1/2	20g	大さじ3	24 g
バター	40	)g	50g		60 g	
強力粉	250	Эg	300	Og	380g	
薄力粉	50	)g	60	g	7C	)g
ドライイースト	小さじ3/4	2.3 g	小さじ3/4	2.3 g	小さじ1	3g
チョコレート	60	)g	80 g		100g	

- ●チョコレートは1cm角程度に刻んで、具入れブザーに合わせて投入します。
- 室温やチョコレートの種類により形の残り方に差が出ます。
- ●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。
- ●タイマーは使用しないでください。

#### ココアパン

ほろ苦い大人の味。

材 料	1.	斤	1.5	5斤	2	2 斤	
水	180ml	180g	220ml	220 g	260ml	260g	
鶏卯	30	)g	35	ōg	45	ōg	
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40g	大さじ5	50 g	
塩	小さじ1/2	2.7 g	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g	
スキムミルク	大さじ2	16g	大さじ2+1/2	20g	大さじ3	24 g	
バター	40	)g	50	Og	60 g		
強力粉	250	Og	29	5g	37	'0 g	
薄力粉	35	g	45	ōg	55	ōg	
ココアパウダー	15	g	20 g		25	25 g	
ドライイースト	小さじ3/4	2.3 g	小さじ3/4	2.3 g	小さじ1	3g	

- ●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。 ●タイマーは使用しないでください。

#### 紅茶スイート

お気に入りの紅茶で美味しいひとときを。

材 料	1斤		1.5	5斤	2	2 斤	
紅茶	190ml	190g	220ml	220 g	270ml	270g	
鶏卵	30	)g	35	g	45	ōg	
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40g	大さじ5	50g	
塩	小さじ1/2	2.7 g	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g	
スキムミルク	大さじ2	16g	大さじ2+1/2	20g	大さじ3	24 g	
バター	40	)g	50g		60 g		
強力粉	250	Og	30	Og	38	0 g	
薄力粉	50	g	60	)g	70	Og	
紅茶葉	3	g	4 g		5	g	
ドライイースト	小さじ3/4	2.3 g	小さじ3/4	2.3 g	小さじ1	3g	

- ●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。 ●タイマーは使用しないでください。
- ●紅茶は煮出したものを常温(20~30℃)に冷まし、紅茶葉は刻んでおきます。

#### ジンジャースイート

体ほかほか、はまる味。

材 料	1,	F	1.5斤		2	斤
水	160ml	160g	200ml	200 g	240ml	240g
生姜汁	10	)g	12	2g	ן ן	5g
おろし生姜	10	)g	12	2g	ן ן	5g
鶏卵	30	)g	35	g	45	ōg
砂糖	大さじ3	30g	大さじ4	40g	大さじ5	50 g
塩	小さじ½	2.7 g	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g
スキムミルク	大さじ2	16g	大さじ2+1/2	20g	大さじ3	24 g
バター	40	)g	50	Og	60	Og
強力粉	250	) g	30	Og	38	0 g
薄力粉	50	g	60 g		70	Og
ドライイースト	小さじ3/4	2.3 g	小さじ3/4	2.3 g	小さじ1	3g
●鶏卵は白身と黄身/	●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。 ●タイマーは使用しないでください。					

- ●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。
- ●生姜は汁気を切って、生姜汁とおろし生姜それぞれで量ります。

#### フルーツスイート

洋酒風味のフルーツがアクセント。

材 料	1.	F	1.5	5斤	2 斤	
水	180ml	180g	220ml	220 g	260ml	260g
鶏卵	30g		35	g	45	ōg
砂糖	大さじ3	30 g	大さじ4	40g	大さじ5	50 g
塩	小さじ½	2.7 g	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g
スキムミルク	大さじ2	16g	大さじ2+1/2	20g	大さじ3	24 g
バター	40	)g	50g		60	Og
強力粉	250	Og	300 g		380g	
薄力粉	50	g	60	)g	70	Og
ドライイースト	小さじ3/4	2.3 g	小さじ3/4	2.3g	小さじ1	3 g
ドライフルーツ	45g		60g		75g	
ラム酒	適	星	適	量	遃	5量

- ●鶏卵は白身と黄身が均一になるようによく混ぜておきます。
  ●タイマーは使用しないでください。
- ●ドライフルーツはラム酒に3日程漬けて柔らかくしておき、水気を切ってから具入れブザーに合わせて投入します。

#### メニュー5

# 全粒粉パンコース「1斤/1.5斤/2斤」・・・・ 栄養価の高い全粒粉入りの 食パンを焼き上げます

作りかたは「基本の食パン」7~10ページをご覧ください。

⚠注意 野菜、卵、牛乳などの入ったパンを作る時は変質しやすいため、タイマーは使わないでください。



		焼 き 色		  具入れブザー
	ふつう	こいめ	うすめ	八八八万
1斤	約4時間30分	約4時間35分	約4時間30分	1時間3分後
1.5斤	約4時間40分	約4時間45分	約4時間35分	1時間3分後
2斤	約5時間	約5時間5分	約4時間55分	1時間18分後

こねの途中で「ピーピーピー」と具入れブザーが鳴 ります。ブザーの前に入れると具がつぶれてしま う場合があります。ブザー後しばらく経ってから 入れるとうまく混ざらない場合があります。 ※具とはレーズン・チョコ・ナッツなどの固形の 材料です。

(X=1-5)

全粒粉パンコース

斤

1.5

斤

2斤

室温が25℃以上の場合は、約5℃の冷水を使用し、1斤の場合は10ml、1.5斤の場合は15ml、2斤の 場合は20ml水の量を減らしてください。また、室温が10℃以下の場合は、約30℃のぬるま湯を使用 してください。

#### 全粒粉パン

小麦全粒粉を使ったパンのレシピです。

材 料	1 斤		1.5	1.5斤		2 斤	
水	220ml	220 g	300ml	300g	370ml	370g	
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30g	大さじ4	40 g	
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/4	6.8g	小さじ1+1/2	8.1 g	
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g	
バター	25	g	30 g		35 g		
強力粉	18	Эg	24	Og	300	Эg	
全粒粉	12	Эg	160g		200	200 g	
ドライイースト	小さじ1	Зg	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g	

●全粒粉はパン用(強力粉)のものをご使用ください。 お菓子用(薄力粉)の全粒粉ではうまく焼けない場合があります。

#### パンプキンパン

かぼちゃ、にんじん、ポテトもOK!

材 料	1	斤	1.5	 5斤	2	斤
水	190ml	190g	260ml	260 g	320ml	320g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30 g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/4	6.8g	小さじ1+1/2	8.1 g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	10	) g	15g		20g	
強力粉	21	0g	28	0 g	350	Og
全粒粉	90	) g	12	0g	150	Og
ドライイースト	小さじ1	Зg	小さじ1	g	小さじ1+1/2	4.5 g
かぼちゃ	60	) g	80	Og	10	0g

- ●全粒粉はパン用(強力粉)のものをご使用ください。 お菓子用(薄力粉)の全粒粉ではうまく焼けない場合があります。
- ●かぼちゃは茹でてつぶしてから他の材料と一緒に入れてください。
- ●タイマーは使用しないでください。

# 斤 1.5 斤

#### はちみつ全粒粉

はちみつ風味の全粒粉パンです。

材 料	1 斤		1.5	·斤	2 斤	
水	190ml	190g	260ml	260g	320ml	320g
はちみつ	50	) g	65 g		80	æ
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/4	6.8g	小さじ1+1/2	8.1 g
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	28	3g	30	g	35	æ
強力粉	18	0g	240	Og	300	Og
全粒粉	12	Og	160g		200 g	
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

●全粒粉はパン用(強力粉)のものをご使用ください。 お菓子用(薄力粉)の全粒粉ではうまく焼けない場合があります。

#### きなこパン

あと味のきなこが香ばしい。

材料	1	斤	1.5	5斤	2	斤
水	220ml	220 g	300ml	300g	370ml	370g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/4	6.8g	小さじ1+1/2	8.1 g
スキムミルク	大さじ1	8 g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	25	g	30 g		35	g
強力粉	27	0g	360g		45	0 g
きなこ	30 g		40	)g	50	) g
ドライイースト	小さじ1	3 3	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

#### もちもちパン

もっちりした新食感。

材 料	1 斤		1.5	<u></u> 5斤	2	斤
水	220ml	220 g	300ml	300g	370ml	370g
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30g	大さじ4	40 g
塩	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/4	6.8 g	小さじ1+1/2	8.1 g
スキムミルク	大さじ1	8 g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g
バター	25	g	30 g		35	æ
強力粉	24	0g	320g		400 g	
上新粉	60 g		80	) g	100	Og
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g

#### ライ麦パン

ライ麦風味でちょっぴりドイツ気分。

材 料	٦	斤	1.5	沂	2	2 斤	
水	200ml	200 g	270ml	270 g	340ml	340g	
ヨーグルト	30	)g	40	Og	50	)g	
砂糖	大さじ2	20 g	大さじ3	30g	大さじ4	40 g	
塩	小さじ1	5.4g	小さじ1+1/4	6.8 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
スキムミルク	大さじ1	8g	大さじ1+1/2	12g	大さじ2	16g	
バター	25	g	30	) g	35	g	
強力粉	210	210g		280 g		Og	
ライ麦粉	90	) g	12	Og	150	Og	
ドライイースト	小さじ1	3g	小さじ1	3g	小さじ1+1/2	4.5 g	

●タイマーは使用しないでください。

#### メニュー6


# プ風コース[1斤/1.5斤/2斤]・・・・ フランスパンのような食感と はます

作りかたは「基本の食パン」7~10ページをご覧ください。

▲注意 野菜、卵、牛乳などの入ったパンを作る時は変質しやすいため、タイマーは使わないでください。

#### サイクル

焼き色をより濃くしたい場合は独立モード 「焼き」で追加焼きをしてください。



		焼 き 色	
	ふつう	こいめ	うすめ
1斤	約6時間15分	約6時間20分	約6時間10分
1.5斤	約6時間20分	約6時間25分	約6時間15分
2斤	約6時間25分	約6時間30分	約6時間20分

フランスパン風コースはこね時間が短く設定され ていますので、具入れブザーは鳴りません。 具は他の材料と一緒に最初から入れてください。 ※具とはレーズン・チョコ・ナッツなどの固形の 材料です。

(X=1-6)

フランスパン風コース

斤

1.5 斤

/2斤

#### フランスパン風

フランスパン風の食感と風味のパンのレシピです。

材 料	1 斤		1.5斤		2 斤		
水	200ml	200 g	270ml	270g	340ml	340g	
塩	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
強力粉	24	Og	320g		400	400 g	
薄力粉	60	60 g		)g	100	Эg	
ドライイースト	小さじ1			3g	小さじ1+1/2	4.5 g	

●糖分、乳成分を含まないため、焼き色が非常に薄くなります。 焼き色をつける場合はお好みでスキムミルクを小さじ1~2杯追加してください。

#### ガーリックフランス

ガーリックの香りが食欲を誘います。

材 料	1 斤		1.5斤		2 斤		
水	200ml	200 g	270ml	270g	340ml	340g	
塩	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
強力粉	24	Og	320g		400 g		
薄力粉	60	)g	80g		100	Dg	
ドライイースト	小さじ1	小さじ1 3g		3 g	小さじ1+1/2	4.5 g	
ガーリックチップ	3g		4	4 g		5g	

●ガーリックチップは粗めに砕いて使用してください。

# 1.5

#### チーズフランス

チーズ生地でパリパリもっちり。

材 料	1 斤		1.5	1.5斤		2 斤	
水	200ml	200 g	270ml	270g	340ml	340g	
塩	小さじ3/4	4g	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
強力粉	24	Og	320g		400 g		
薄力粉	60	)g	80	)g	100	Og	
ドライイースト	小さじ1	小さじ1 3g		3g	小さじ1+1/2	4.5 g	
ピザ用チーズ	30 g		40	) g	50 g		

●タイマーは使用しないでください。

**イタリアンフランス** イタリア?フランス?バジルとトマトが相性抜群!

材 料	1 斤		1.5斤		2 斤	
トマトジュース	210ml	220 g	280ml	290 g	350ml	360g
塩	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g
強力粉	24	Og	320g		400 g	
薄力粉	60	)g	80	) g	10	Og
ドライイースト	小さじ1	小さじ1 3g		3g	小さじ1+1/2	4.5 g
乾燥バジル	3 g		4	g	5g	

●トマトジュースは比重が高いため、mlとgで数字が異なります。 ●タイマーは使用しないでください。

#### セサミフランス

ごまが入ってご満足。

材 料	1 斤		1.5	1.5斤		2 斤	
水	200ml	200g	270ml	270g	340ml	340 g	
塩	小さじ3/4	4 g	小さじ1	5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
強力粉	24	Og	320g		400 g		
薄力粉	60	)g	80	) g	100	) g	
ドライイースト	小さじ1	小さじ1 3g		3g	小さじ1+1/2	4.5 g	
白ごま	12g		16	6g	20 g		

#### サラミフランス

隠し味のマスタードがピリッと旨い。

材 料	1	1 斤		1.5斤		2 斤	
水	200ml	200 g	270ml	270g	340mI	340g	
粒マスタード	3	g	4	g	5	g	
塩	小さじ3/4	小さじ <sup>3</sup> /4 4g		5.4 g	小さじ1+1/2	8.1 g	
強力粉	24	Og	320g		400	Og	
薄力粉	60	) g	80	) g	100	Og	
ドライイースト	小さじ1	小さじ1 3g		3g	小さじ1+1/2	4.5 g	
サラミ	50g		65	65 g		) g	

- ●サラミは5mm角程度に刻んでおきます。
- ●こね時間が短いため、サラミは最初から入れておきます。
- ●タイマーは使用しないでください。

メニューフ

生地の作りかたは「生地づくり」11~12ページをご覧ください。

#### バターロール



国際調理製菓 木下博先生の スペシャルメニュー


- ① AまたはBの材料でパン生地を作ります。 「牛地づくり」] 1~12ページをご覧ください。
- ② 打ち粉(強力粉)を軽く振った台の上に生地 を取り出します。

生地を軽く丸め直し、スケッパーで40gずつ に分割して丸めます。

※丸めかたのコツ…

生地の表面を張らせながら断面を包みこ むように丸めます。





④ 丸い生地を手のひらでころがして円すい形にし た後、めん棒で薄く伸ばしてしずく形にします。 (目安は幅5~6cm、長さ25~30cmです。)



#### ↑ 注意`


タイマーは使用できません。



オーブン皿に巻き終わりを下にして並べます。 ※発酵段階で膨らむので、間隔をあけて並べましょう。 表面が乾かないように霧吹きをして、約35℃に 保ったオーブンで40~50分発酵させます。 ※約2~2.5倍に膨らんだらOK!



⑥ 生地の表面に卵をぬり、 180~200℃に予熱し たオーブンで10~15 分焼きます。



(X=1-7

生地づく

'n

バ

タ

 $\Box$ 

#### **ワンポイントアドバイス** 生地が余ったときは保存できます。

冷蔵する場合… 成形が済んだ段階で乾燥しないようにぬれぶきんをかけて保存します。冷蔵中も発酵 が進みますので、なるべく翌日までに焼いてください。

冷凍する場合… 乾燥しないように軽くラップをかけて冷凍庫に入れ、表面が固くなったら袋にまとめます。 冷凍した生地は常温で解凍してから次の作業に移ります。冷凍は以下の段階にできます。 ①生地を分割して丸めた段階。 ②成形し終えた段階。 ③成形発酵し終えた段階。 長期間冷凍すると解凍時に膨らみにくくなる場合があります。なるべく1ヶ月以内に 使ってください。


# 生地づくり 「メロンパン」

#### メロンパン

# ク 寝 ねし 生地づくり 約2時間

#### メロンパンの皮の作りかた


- ①薄力粉はふるっておきます。
- ② バターをクリーム状に練り、砂糖を少しづつ 加え、白っぽくなるまでしっかり混ぜます。
- ③ 溶いた卵とバニラエッセンスを加え、さらに よく混ぜ合わせます。
- ④ ふるっておいた薄力粉を加え、混ぜます。
- ⑤ ラップで包み、冷蔵庫で約1時間休ませます。



- ① Aの材料でパン生地を作ります。 「生地づくり」11~12ページをご覧ください。
- ②打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取 り出します。生地を軽く丸め直し、40gずつに分 割して丸めます。

※丸めかたのコツ…

生地の表面を張らせながら断面を包みこむよ



③ 固く絞ったぬれぶきんをかけて、15~20分休ま



④メロンパンの皮を30gに分割して丸めます。 ラップの上にのせ、手のひらで押し約10cmの大 きさに伸ばします。



#### ⚠注意

タイマーは使用できません。



⑤休ませておいた生地を軽く手のひらでつぶして 丸め直します。丸め直した生地をメロンパンの 皮で底の部分を残して包みます。 ※ラップごと手にもって包むときれいに包めます。



⑥メロンパンの皮の上面に模様を付け、グラニュー 糖をまぶします。




- ⑦ クッキングシートを敷いたオーブン皿に並べます。 ※発酵段階で膨らむので、間隔をあけて並べま しょう。
- ⑧約35℃に保ったオーブンで40~50分発酵させ ※約2~2.5倍に膨らんだらOK!
- ⑨ 180~200℃に予熱したオーブンで10~15分 焼きます。




#### あんパン

#### 注意

タイマーは使用できません。





- ① ②の材料でパン生地を作ります。 「生地づくり|11~12ページをご覧ください。
- ②打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取り 出します。生地を軽く丸め直し、40gずつに分割し て丸めます。

※丸めかたのコツ…生地の表面を張らせながら 断面を包みこむようにやさ



③ 固く絞ったぬれぶきんをかけて、15~20分休ま せます。



#### あんパン…24個 《生地の材料》 ドライイースト・・・・・・ 小さじ2 力 粉・・・・・・・ — 500g 糖・・・・・・・ 大さじ4 40g 8.1g バ 80g N..... — 鶏 45g ..... 280ml 280g 《その他材料》 あんて・・・・・・ 500g けしの実(トッピング用)・・・・・・・・・・・・ 少々 鶏 卵(ぬり卵用)・・・・・・・・1/2個

④ めん棒で生地を丸く伸ばし、あんこを包みます。 ※閉じ口はしっかりつまんで閉じてください。

強力粉(打ち粉用)・・・・・・・・・・・・適量



⑤クッキングシートを敷いたオーブン皿に閉じ口 を下にして並べます。

(X=1-7)

生地づくり

「あんパン

- ※発酵段階で膨らむので、間隔をあけて並べま しょう。
- ⑥表面が乾かないように霧吹きをして、約35℃ に保ったオーブンで40~50分発酵させます。 ※約2~2.5倍に膨らんだらOK!



⑦生地の表面に卵をぬり、けしの実をつけ、180 ~200℃に予熱したオーブンで10~15分焼 きます。



28

# ・ (生) 「生地づく! クロワッサン

#### クロワッサン


#### クル 発 寝 寝 か ねしし 生地づくり 約2時間

- ① Aの材料でパン生地を作ります。 「生地づくり | 11~12ページをご覧ください。
- ②パンケースから取り出した生地 を丸め直し、ラップをして冷蔵 庫で約30分休ませます。




③バター(折り込み用)に薄力粉を ふるって加え、よくまぶし、冷 蔵庫に入れておきます。

④休ませておいた生地を打ち粉(強力粉)を軽くふ った台の上に取り出し、約80cm×40cmの長 方形にのばします。




⑤③の薄力粉をまぶしたバターを親指大につまん で伸ばし、のばした生地の2/3の部分に均一に のせます。バターがのっていない1/3の部分を折 り、さらにバターがのっているしつの部分に折り 重ね、3つ折りにします。ラップで包み、冷蔵 庫で約30分休ませます。





3つ折り

- ⑥幅の狭い方を手前になるように置き、めん棒で 約80cm × 40cm の長方形に伸ばします。 ⑤ と同様に3つ折りにし、冷蔵庫で約30分休ま せます。これをもう一回繰り返します。
- ⑦ 十分に冷やした牛地を約96cm×20cmの長 方形に伸ばします。
  - ※生地がやわらかくなりすぎた場合はラップを して冷蔵庫で冷やします。




#### **注意**

タイマーは使用できません。



⑧ 底辺約 8cm の二等辺三角形を作ります。



⑨三角形の底辺に約 1cm の切り込みを入れ、両 端を軽く左右に引っ張りながら巻いていきます。 巻終わりを下にして、両端を内側に曲げて形を 整えます。




- ⑩ クッキングシートを敷いたオーブン皿に巻き終 わりを下にして並べます。
  - ※発酵段階で膨らむので、間隔をあけて並べま しょう。
- ⑪ 表面が乾かないように霧吹きをして、約30℃ で約60分発酵させます。 ※約2~2.5倍に膨らんだらOK!
- ⑩ 生地の表面に卵をぬり、200~220℃に予熱し たオーブンで10~15分焼きます。




## ピザ生地づくり


#### **| 注意**

タイマーは使用できません。






- ① AまたはBの材料でピザ生地を作ります。 「牛地づくり」] 1~12ページをご覧ください。
- ② 打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を 取り出します。生地を軽く丸め直し、分割します。



③ 固く絞ったぬれぶきんをかけて、 15~20分休ませます。



④ クッキングシートの上に生地をのせ、打ち粉を まぶしためん棒で直径 25cm くらいにのばし ます。



※パンタイプは手で伸ばすと、もちもち感が 強くなります。

#### 《生地の材料》

#### ピザ生地 クリスピータイプ…直径25m 5枚分

••••• 250ml · · · · · · 小さじ1 |オリーブ油・・・・・ <del>| | |</del> 20g 強 力 粉••••• 250g 薄 力 粉・・・・・ ── 250g ドライイースト・・・・・ 小さじ2 6g

#### ピザ生地 パンタイプ…直径25㎝ 4枚分

••••• 310ml 310g 糖・・・・・・ 大さじ2 20g ・・・・・・小さじ1+1/2 8.1g (B) ⟨スキムミルク・・・・・大さじ1+1/2 12g オリーブ油・・・・・ — 40g 強 力 粉・・・・・ — 500g ドライイースト・・・・・ 小さじ2

#### 《その他の材料》

強力粉(打ち粉用)・・・・・・・・・・ 適 暈

#### 《具の材料》

ピザソース・・・・・・・・ 適量 ピザ用チーズ・・・・・・・・・適量 ベーコン・・・・・・・・・・・・・ 適量

- ※パンタイプはバナナやはちみつなど、甘いトッピ ングにも合います。
- ※クリスピータイプは薄力粉の割合を増やすことで 食感がよりクリスピーになります。

いろいろアレンジしてみましょう。


⑤ のばした生地にフォークで空気穴をあけ、クッ キングシートごとオーブン皿に移します。

(X=1-8)

ピザ生地づく



⑥ 全体にピザソースをぬり、お好みの具を均一に 並べ、最後にピザ用チーズを全体にのせます。



⑦190~200℃に予熱したオーブンで15~20分、 周囲がキツネ色になり、トッピングに焼き色が つくまで焼きます。

独立モ

を使

つ

たア


ンジ

X

# ☆モード「こね」「発酵」「焼き」

「こね」「発酵」「焼き」を単独で使用するコースです。 パンケースの取り出しからメニューまでは「基本のパンの作りかた」と同じ手順で行ってください。

#### 〈使用例〉



独立モード「こね」「発酵」「焼き」で設定する時間は、運転時間を表します。 タイマー予約はできません。

各コースとも、粉の量で最小300gから最大500gの間でで使用ください。 水分の合計は、必ず粉の量の半分以上(小麦粉500gの場合、水250g以上)に なるようにしてください。

パン生地以外(うどん、パスタなど)に使用しないでください。

⚠ 注意

水分が少なすぎると 羽根が回らず、故障 する恐れがあります。

#### **メニュー9 こ ね**:こね工程のみ行います。

- ●最初の2分間は断続運転をします。
- ●5分未満の間隔で合計30分以上のご使用はできません。

エラー**を記**表示が出ます。

30分以上休ませてから再スタートしてください。

〈例〉	10分	7分	10分	7分	10分	] …ご使用できます。
	運転	休止	運転	休止	運転	運転時間:計30分/間隔:5分以上
	15分	3分	15分	3分	10分	]…ご使用できません。
	運転	休止	運転	休止↑	運転	運転時間:計30分/間隔:5分未満
				エラー	<b>E:02</b> 本体:	を30分以上、休ませてください。

#### ポイント

(X=1-9) \$

<u>たューリ</u> こね」

発

酵

一 焼

き

- 15分以上連続でこねると生地がかたくなり、うまく膨らみにくくなります。 10~20分程度寝かせてからもう一度こねるとよく膨らむ生地になります。
- ●生地が混ざりにくい場合は、一旦中止して5分程度おいてからこねると生地が軟らかくなり、 混ざりやすくなります。

#### メニュー10 発 酵:発酵工程のみ行います。

発酵時間は5分単位で**0:05**~2:00まで設定できます。

**(メニュー1) 焼 き:**焼き工程のみ行います。

焼き時間は5分単位で**0.05**~ **1.00** まで設定できます。

- !パン以外は焼かないでください。
- ! 空焼きはしないでください。

# 独立モードを使ったアレンジメニュー

#### 生地づくり(メニュー7)

- ① パン生地を作ります。「生地づくり | 1 1~12ページをご 覧ください。
  - 14~25ページのパンの材料を使う場合は、1斤の場合10ml、 1.5斤の場合15ml、2斤の場合20mlの水分を減らすと作業 がしやすくなります。
  - 29ページのクロワッサンの牛地を使うとデニッシュパンが できます。

#### 成形

- ②打ち粉(強力粉)を軽く振った台の上に生地を取り出します。 生地を軽く丸め直しスケッパーでお好みの大きさに分割して 丸めます。
- ③ 固く絞ったぬれぶきんをかけて、15~20分休ませます。
- (4) めん棒で生地を長方形に伸ばし、お好みでトッピングをのせて

《うずまきパン》

成形します。

《ちぎりパン》










生地をいためない ように丸めます


お好みで具を シロップや溶かしバターを 包み込みます からめます

⑤ 羽根をはずしたパンケースに生地が均等に なるように入れます。



#### 発酵(メニュー10)

⑥ 発酵します



メニューボタン を押して「10.発酵」 を選んでください。

(7) 運転時間をセットします。



♠ ♥ タイマーボタン を押してセットします。 発酵時間は約60分が 目安です。

生地が2~2.5倍に 膨らむまで発酵させ ます。

#### トッピング例

#### 豆の甘さとチーズの塩味が癖になる 《豆&チーズパン》

ブルーチーズ・・・・・・ 30g 甘納豆······120g

#### 惣菜パンの基本はやっぱりこかとなり、 《ベーコンチーズパン》

ベ ー コ ン・・・ 50g 刻んで炒めておく コ ー ン・・100g 炒めておく ピザ用チーズ・・100g

#### おやつにも最適 《いちごロール》

いちごジャム・・・・・・ 適量

#### (デニッシュパン)

#### リッチなパンの王道 《チョコデニッシュ》

クロワッサン生地・29ページ参照 チョコレートクリーム

その他にもお好みの材料で自在に アレンジできます。

ボタンを押します。



(2017) ボタンを押すと 「:」が点滅し、 スタートします。 「タイマー」の表示が点灯 します。

#### 運転時間の設定をやり直すとき)

(発達) ボタンを3秒以上「ピー」という音がするまで押して ください。

表示窓は **(1) 100** に戻ります。

メニューを選択し、運転時間をセットして(2017) ボタンを 押してください。

#### 焼き(メニュー11)

9 焼きます。



(トー・) メニューボタンを 押して「11.焼き」を 選んでください。



- ♠ ♥ タイマーボタンを 押してセットします。
- ●生地の状態や配合によって 時間が異なります。

#### 〈焼き時間の目安〉

1斤……35~40分 1.5斤…40~45分 2斤……45~50分が目安です。

### お手入れ・・・使用後はその都度きれいにしてください。

- ●電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷えてからお手入れをしてください。
- ●で使用になった後は、早目にお手入れをしてください。
- ●台所用洗剤、スポンジなどを使い、金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナー・食器洗い乾燥機・ 漂白剤は使用しないでください。
  - スポンジなどのやわらかいもので水洗いしてください。
  - 汚れがひどいときは、台所用洗剤 (中性)を使用してください。
  - 金属タワシは使用しないでください。

#### ⚠ 注意

- ●パンケースの底を水の中に入れないでください。駆動部が動かなくなり、故障の原因になります。
- ●のぞき窓はていねいに取扱い、みがき粉・金属タワシなどでお手入れ はしないでください。

キズなどの原因によりまれに自然破壊する恐れがあります。割れや欠け、 ヒビなどが発生したらすぐに使用を止め、修理をご相談ください。



1. パンケースの内側にぬるま湯を羽根がひたるくらい入れ、羽根の穴、軸についたパン生地をふやかします。







羽根がはずれにくいときは、 パンケース底の駆動部を手で つかんで固定し、羽根を右に 回しながら上に引っ張ってく ださい。

3. 羽根、具入れ容器、パンケースの内側、生種容器はスポンジなどのやわらかいもので水洗いしてください。



**つまようじ** 羽根の穴につまったパン生地は **羽根** つまようじなどで取り除いてく ださい。 パンケース外面は ぬれふきんでふく 程度にしてください。

4. 本体やふたの内側についた汚れは、固く絞ったぬれぶきんでふいてください。

!庫内に飛び散った具材などは取り除いてください。



## 消耗部品について・・・パンケース・羽根は消耗品です。

長期間使用すると、パンケース、羽根のフッ素樹脂加工が傷んではがれてきたり、パンケースの回転軸部分がこわれて回らなくなったり、材料がもれてくる場合があります。

このような場合には、部品の交換が必要になりますので、お買上の販売店または、「お客様サービス係」までご相談ください。

## こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

#### パンづくりのQ&A

質問	対策
一般のパンづくりの本の分量でつく れないでしょうか?	取扱説明書に記載しているメニューは、この製品の調理工程に 合わせた分量にしています。違った分量で使用する場合は最少・ 最大量の範囲内で独立モードで様子を見ながらご使用ください。
取扱説明書に記載してある分量より多い(少ない)量でパンは作れないですか?	分量が多いとパンケースからあふれる場合があります。 また、 少ないとうまくこねられない場合があります。
バターやスキムミルクの代わりにほ かの材料は使えますか?	バターの代わりにはマーガリン、ショートニングなどの固形油脂を同量でお使いください。スキムミルクの代わりに、牛乳をお使いください。スキムミルク大さじ1が牛乳70ml相当です。水と牛乳の合計量は各メニューの水と同量にしてください。 「牛乳を使う場合、タイマーは使わないでください。
国内産の小麦で作った小麦粉でパン を作れますか?	国内産の小麦粉は、タンパク質や水分の量が異なるため、うま く膨らまない場合があります。
天然酵母を使ってパンは作れますか?	天然酵母パンの出来具合いは、元種の種類や出来具合いの影響を受けやすく、長い発酵時間を必要としますのでご使用になれません。
なぜ、タイマーは13時間(調理工程 含む)しかセットできないのですか?	材料が変質し、パンがうまくできないことがあるからです。 特に夏場はタイマーを短めにセットしてください。
パンの角に小麦粉などがついている のはなぜですか?	湿度や材料の状態により容器の隅に粉が混ざらずに残る場合 があるためです。パンについた小麦粉はナイフなどで取り除 いてください。
なぜ牛乳はあらかじめ加熱するので すか?	牛乳に含まれるイーストの働きを妨げる成分を壊すためです。
パンが取り出しにくいのですがどう したらよいですか?	パンケース底の駆動部を軽く回して羽根を少し動かすと取り出 しやすくなります。フランスパン風は皮が固くなっているため、 ケース垂直方向に振ると取り出しやすくなります。

#### パンがうまく焼けないときは

できばえ	確認項目		原 因・対 策
パンの焼き色 が濃すぎる	イースト	イーストの量が少なすぎたり、古い イーストを使っていませんか?	膨らみにくくなり、焼き色が濃くなる 原因になります。
	砂糖	多すぎませんか?	糖分、乳成分は焼き色を濃くする原因 になります。砂糖やスキムミルクなど
	スキムミルク	多すぎませんか?	の糖分や乳成分のある材料を減らして ください。

できばえ			原因・対策
パンの焼き色 が濃すぎる	水	少なすぎませんか?	生地が固くなり、伸びないため焼き色 が濃くなります。
	水温	低すぎませんか?	発酵が遅れるためうまく膨らまず、焼き色が濃くなる場合があります。 20~30℃の水を使ってください。
	室温	室温が低すぎませんか?	10℃以下の場所では焼き色が濃くなる ことがあります。焼き色を「うすめ」 に設定するか暖かい所で作ってください。
	その他	材料にあったメニューを選択しましたか?	正しいメニューを選択してください。
パンの焼き色 が薄すぎる	イースト	イーストを入れすぎていませんか?	イーストが多すぎると過発酵となり、 焼き色が薄くなります。イーストの量 を減らしてください。
	砂糖	少なすぎませんか?	糖分や乳成分が少ないと焼き色がつきにくくなります。メニューごとの標準レシピの分量を参考に分量を調整してください。 ※フランスパン風は砂糖やスキムミルクを使用していませんので焼き色が
	スキムミルク	少なすぎませんか?	非常に淡くなります。 お好みでスキムミルクを小さじ 1~2杯入れると 狐色に色づきます。
	塩	塩を入れましたか?	過発酵となり、焼き色が薄くなります。 塩を入れてください。
	水温	高すぎませんか?	過発酵となり、焼き色が薄くなります。 20~30℃の水を使ってください。
	室温	室温が高かったり、熱い材料を入れ ませんでしたか?	過発酵となり、焼き色が薄くなります。 涼しいところで作ってください。熱い 材料は常温に冷ましてからご使用くだ さい。
パンが 膨らまない	イースト	古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか?	新しいものを使ってください。
		海外メーカーのイーストを使ってい ませんか?	海外メーカーのイーストは国内メーカー製とは性質が異なり、うまく焼けない場合があります。国内メーカー製のイーストを使ってください。日清製粉のスーパーカメリヤをおすすめします。
		セットしたときに小麦粉以外の材料と接していませんか?	水や砂糖、塩と一緒にするとうまく膨らまなくなります。小麦粉以外とは触れないようにセットしてください。

できばえ		確 認 項 目	原 因・対 策
	小麦粉	強力粉を使っていますか?	薄力粉、中力粉ではたんぱく質の性質 が異なるためうまく膨らみません。
		国産小麦粉を使っていませんか?	国産小麦はたんぱく質の量と質が異な るため、うまく膨らみません。
		古いものや保存状態の悪いものを使っていませんか?	新しいものを使ってください。
パンが		多すぎませんか?	生地が硬くなるためうまく膨らみません。
膨らまない	砂糖	少なすぎませんか?	砂糖が少ないとイーストが働くのに時 間がかかり、うまく膨らみません。
	塩	多すぎませんか?	塩が多いとイーストの働きを妨げるため、うまく膨らまない場合があります。
	水	ミネラルウォーターを使っていませ んか?	硬水 (硬度 120以上) の水はイーストの 働きを妨げるので使わないでください。
	室温	  低すぎませんか? 	10℃以下の場所では発酵が遅くなる 場合があります。30℃程度のぬるま 湯を使用してください。
生地にすじ状の	バター	冷たいまま使っていませんか?	冷たいままではバターが固く生地にうまく混ざらず、すじ状に残る場合があります。 常温に戻してから使ってください。
むらができる		大きな固まりで入れていませんか?	大きな固まりで入れると生地にうまく混ざらず、すじ状に残る場合があります。 5g程度の薄切りにして使ってください。
	イースト	多すぎませんか?	ガスが発生しすぎて膨らみすぎます。
	小麦粉	最強力粉を使っていませんか?	たんぱく質含有量が多い(13%以上) 最強力粉は膨らみすぎることが有ります。
パンが 膨らみすぎる	砂糖	多すぎませんか?	ガスが発生しすぎて膨らみすぎます。
膨りのする	塩	少なすぎませんか?	生地が締まらず膨らみすぎます。
	室温	   高すぎませんか? 	30℃を越えると室温の影響で過発酵 になることがあります。涼しい場所で 作ってください。
	イースト	多すぎませんか?	ガスが発生しすぎて気泡が大きく粗くなります。
パンの内側の	砂糖	多すぎませんか?	ガスが発生しすぎて気泡が大きく粗くなります。
気泡が大きく   粗い 	室温	高すぎませんか?	過発酵になり気泡が大きく粗くなります。 涼しいところで作ってください。 気温20〜25℃が最適です。
	イースト	多すぎませんか?	ガスが発生しすぎて抜けきれずパンに 臭いが残ります。
変な味や においがする	小麦粉	保存状態の悪いものを使っていませんか?	小麦粉はにおいを吸いやすいため、冷 蔵庫などのにおいを吸収してしまいます。
	スキム ミルク	入れ忘れていませんか?	配合によっては風味のバランスがくずれ、 変な味になります。
	その他	焼いてすぐに切りませんでしたか?	焼き上がった直後パンには余分な水分 やアルコール分が残っている場合があ ります。粗熱を取ってから切ってください。
	室温	   室温が高かったり、熱い材料を入れ   ませんでしたか? 	過発酵となり、イースト臭が強く残ります。涼しいところで作ってください。 熱い材料は常温に冷ましてからご使用ください。

ご愛用いただくために

できばえ	原因・対策
パンの高さ、形が作る たびに変わる	同じように焼いても、室温、材料の配合、質、タイマーの時間などに影響されるため、ふくらみ方や焼き色に差が出ます。
パンの上部が 大きく裂ける	見た目がよくない場合もありますが、パンがしっかりのびた場合にこのよう な状態になることがあります。
パンの側面が 内側に凹む	パン内部の蒸気が急激に冷えることで縮む場合があります。焼き上がったら すぐにケースから取り出し、蒸気を逃します。
パンサイズが変わると 味が変わる	サイズごとに付属の計量スプーンではかりやすい分量に調整しているため、 若干サイズごとに味が変わる場合があります。
パンの角に粉が残る	パンケースの角に少し小麦粉や生地が混ざらないで残る場合があるためです。 パンについた小麦粉はナイフなどで取り除いてください。
パンの側面に薄く皮が 残る	こねの最中にパンケース側面についた生地が混ざらないで残る場合があるためです。気になる場合は取り除いてください。

こんなときは	原    因	対 策
② ボタンを 押しても動かない	電源プラグが抜けていませんか?	電源プラグを差し込んでから、メニュー を選択し、会ボタンを押してください。
∰ポタンを 押すと <b>[£:①!</b> と表示される	連続使用で庫内温度が高温になっていませんか?	電源プラグを抜き、ふたを開け、パンケー スを取り出して、庫内を冷ましてください。
愛⇒ ボタンを 押すと <b>E:Ω2</b> と表示される	メニュー9「こね」で5分未満の間隔で合計 30分以上使用していませんか?	30分以上本体を休ませてください。
## ボタンを 押しても <b>E:00</b> <b>E:EE ###</b> と表示される	故障です。	電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または「お客様サービス係」まで修理をご相談ください。
表示が <b>4:45</b> に戻っている	途中で5分以上の停電がありませんでしたか?	新しい材料で作り直してください。
<ul><li>●途中で停電 した</li><li>●誤ってプラグを 抜いてしまった</li></ul>	調理中に5分以内の停電があった時、停電回 (パンの出来が悪くなることがあります。記 (差し込むと運転を続けます。	
蒸気口のふた の周囲から 煙がでる	ヒーターの上に材料等がこぼれていませんか?	本体が完全に冷めてから、庫内をふきん などできれいにふいてください。
タイマーで合わ せた時間に パンができて いない	適切なメニューを選んでいますか? タイマーセットの方法が間違っていませ んでしたか?	「タイマーのセット方法」(13ページ)をご 覧ください。

37

#### 開発協力

学校法人 国際総合学園 国際調理製菓専門学校

講師木下

〒951-8063 新潟県新潟市中央区 URL http://www.food-673.jp

# アフターサービス

#### 1. 保証書

- ●裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお 確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

#### 2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料修理になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

#### 3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常が あるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談 ください。

#### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または 「お客様サービス係」までお申し出ください。

#### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店または「お客様サービス係」に ご相談ください。

#### 4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ●このホームベーカリーの補修用性能部品の保 有期間は製造打切り後6年です。
- ●性能部品とはその製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### 5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にお問い合わせください。

#### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観 色を変更することがあります。

#### お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256)93-1077お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電源	AC 100V 50—60Hz
消 費 電 力	ヒーター400W/モーター80W
食パンの粉(小麦粉)容量	300g(1斤)/400g(1.5斤)/500g(2斤)
タ イ マ ー	13時間まで(焼き上がり時間含む)
製 品 寸 法(約)	幅345×奥行240×高さ315mm
製 品 質 量(約)	6.2kg
電 源 コ ー ド(約)	1.4m
付 属 品	計量カップ…1 計量スプーン…1 羽根取り棒…1
温度過昇防止装置	温度ヒューズ(172℃)

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

38

#### 愛情点検



ご使用の際 このようなことは ありませんか。

●電源プラグや電源コードが異常に 熱くなる。●電源コードに傷が付い ていたり、電源コードを動かすと通 電したりしなかったりする。●異常 | ▼ | 中 止 な臭いや音がする。●その他の異常 故障がある。

★長年ご使用のホームベーカリーの点検を!

故障や事故防止のため、コン セントから電源プラグをはず ▶ |で使用 | し、必ず販売店にご連絡くだ さい。点検・修理に要する費 用などは販売店にご相談くだ さい。